

Projekterings och montageanvisningar för apparater fastighetsbundna styr- och övervakningssystem.

Rekommenderade montagehöjder för HMI-apparater.

+1600 (ev. +1500)

- Termostater som sällan justeras.
- Tablåer, paneler och indikeringar utan manöverelement.

+1400

- Tablåer, paneler och indikeringar med indikeringar
- Termostater

+1300 (ev. +1200)

- Tryckknappar med information typ LCD, etiketter med detaljerad information.

+1000

- Tryckknappar utan etiketter med detaljerad information

Obs! För handikappvänlig manövrering bör standardfunktioner finnas på +1000.